



Обратитесь к таблице кодов (на отдельном листе) для получения информации о поддерживаемых брендах и моделях. Если вы не нашли модели вашего устройства в таблице, воспользуйтесь опцией «Поиск устройства», описанной в Разделе В или выполните обучение пульта, как описано в Разделе С. Если у вас комбинированное устройство, например, TV/DVD, каждый компонент необходимо настраивать отдельно в режимах TV и DVD. ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопки режима DVD и AUX могут быть запрограммированы с любым кодом. Кнопка режима TV может быть запрограммирована только с кодами TV. **А. Ручное программирование** Следуя нижеприведенным инструкциям, запрограммируйте кнопки режима TV, DVD или AUX:

1. Включите устройство, которое вы хотите запрограммировать, и направьте пульт на устройство.
2. Нажмите и удерживайте кнопку режима (TV, DVD, или AUX), при нажатой кнопке нажмите кнопку ОК и удерживайте ее в течение одной секунды.
3. Отпустите обе кнопки, все кнопки режима вспыхнут, а индикатор выбранной кнопки режима останется гореть.
4. Нажимайте кнопку питания несколько раз до тех пор, пока устройство не отключится. Затем нажмите ОК для сохранения кода.
5. После успешного определения кода индикатор кнопки режима погаснет. Вы можете приступить к программированию другого устройства в соответствии с шагами 1-4 данного раздела.

С. Обучение
Если код для вашего устройства отсутствует в таблице кодов и не обнаруживается в процессе поиска оптимальным решением может служить функция обучения. Данная функция позволяет считать команды с оригинального ПДУ устройства. Примечание: Перед обучением необходимо чтобы пульт работал в режиме, соответствующем типу устройства. Для этого в соответствии с разделом А выполните ручное программирование (выберите из таблицы любой код, соответствующий типу вашего устройства). Затем выполните следующие инструкции.

хотите деактивировать команды регулировки громкости, режим устройства, следуйте пульт в этом режиме будет приведенным ниже инструкциям. регулировать громкость телевизора.

Если вы ошиблись и нажали 1. Нажмите и удерживайте кнопку режима, который вы хотите неправильную кнопку, индикатор кнопки режима загорится на 3 секунды и погаснет. ПДУ вернется в исходное состояние и вы сможете

снова приступить к настройке. течение 30 секунд не будет нажата Если в 2. Отпустите обе кнопки. Все кнопки ни одна кнопка, индикатор кнопки режима вспыхнет, а индикатор

выбранной кнопки останется режима загорится на 3 секунды и погаснет. ПДУ вернется в исходное гореть.

состояние и вы сможете снова 3. Введите 4-значный код 1754 приступить к настройке (0-9)при помощи нумерованных кнопок . Индикатор выбранной кнопки

Г. Опции управления режима будет мигать при каждом каналами. вводе цифры и погаснет после ввода Кнопки управления каналами (Вверх/4-значного кода. Режим успешно

Вниз, 0-9 и LAST) всегда относятся к деактивирован. вашему телеприемнику (STB). Если вы

хотите, чтобы команды переключения не может быть деактивирован. каналов отправлялись на другие устройства, в зависимости от текущего **Н. Опции управления питанием нескольких** режима, следуйте инструкциям в

Разделе F-1. **устройств.** После нажатия кнопки STB нажатие

F-I. Управление каналами кнопки Power приведет к включению зависит от выбранного или выключению телеприемника, а устройства.

3. На пульте 3. Нажмите и удерживайте кнопку MUTE в течение 3 секунд до тех пор, пока индикатор кнопки TV не погаснет и снова загорится. Нажмите и отпустите кнопку режима для того устройства, которое вы намерены использовать для регулировки громкости (STB, TV, DVD, или AUX). Индикатор выбранной кнопки режима останется гореть.
4. Нажмите и отпустите кнопку MUTE для сохранения настроек. Индикатор выбранной кнопки режима погаснет, что будет означать успешное завершение настройки. Регулировка громкости будет осуществляться выбранным устройством независимо от того, в каком режиме работает пульт. Если индикатор выбранной кнопки режима вспыхивает на 3 секунды и гаснет, значит выбранный режим не поддерживает команды регулировки громкости, и необходимо повторить настройку для другого устройства, начиная с шага 1.

E-II. Регулировка громкости зависит от выбора устройства

1. Нажмите и удерживайте кнопку TV, при этом нажмите кнопку ОК и удерживайте в течение 1 секунды.
2. Отпустите обе кнопки. Все кнопки режима вспыхнут, а индикатор выбранной кнопки TV останется гореть.
3. Нажмите и удерживайте кнопку MUTE в течение 3 секунд до тех пор, пока индикатор кнопки TV не погаснет и снова загорится. Затем отпустите кнопку MUTE. 4. Нажмите и отпустите кнопку MUTE для сохранения настроек. Индикатор кнопки TV погаснет, что будет означать успешное завершение настройки. Теперь команды регулировки громкости распространяются на разные устройства. Прежде отсутствуют собственные РИМЕЧАНИЕ: Если в выбранном **Г. Деактивация режима**

Если вы

1. Нажмите и удерживайте кнопку TV, также включению или выключению телевизора, если он был при этом нажмите кнопку ОК и предварительно запрограммирован. удерживайте в течение 1 секунды. Если вы хотите, чтобы кнопка Power 2. Отпустите обе кнопки. Все кнопки включала одновременно и другие режима вспыхнут, а индикатор устройства, вы можете подключить выбранной кнопки TV останется их следующим образом:

3. Нажмите и удерживайте кнопку . 1. STB, при этом нажмите кнопку ОК Нажмите и удерживайте кнопку LAST в течение 3 секунд до тех пор, пока индикатор кнопки TV не

погаснет и снова загорится. 4. Отпустите кнопку LAST. LAST для сохранения настроек. Нажмите и отпустите кнопку 2. режима в режиме настройки. Нажмите и отпустите кнопку устройства (TV, DVD) Индикатор кнопки режима TV или AUX), которое вы хотите погаснет, что будет означать подключить. успешное завершение настройки. 3. Нажмите и отпустите кнопку 1.

Выбранный режим подключен. Теперь команды Если в шаге 2 не нажимать ни каналов работают для одну из кнопок режима устройства

только вашего телеприемника Для отключения устройства от (STB) (Установлено по умолчанию) управления кнопкой Power:

1. Нажмите и удерживайте кнопку TV 1. STB, при этом нажмите кнопку ОК Нажмите и удерживайте кнопку при этом нажмите кнопку ОК и и удерживайте в течение 1 секунды. удерживайте в течение 1 секунды. Затем отпустите обе кнопки. Теперь

переключения разных устройств.

F-II. Управление каналами (будут подключены TV, DVD или AUX), они все только вашего телеприемника Для отключения устройства от (STB) (Установлено по умолчанию) управления кнопкой Power:

1. Нажмите и удерживайте кнопку TV 1. STB, при этом нажмите кнопку ОК Нажмите и удерживайте кнопку при этом нажмите кнопку ОК и и удерживайте в течение 1 секунды. удерживайте в течение 1 секунды. Затем отпустите обе кнопки. Теперь

23. Отпустите обе кнопки. Все Режимы гореть LАвыбранной нажмите и удерживайте кнопку ST . в течение 3 секунд до вспыхнут кнопки , а индикатор TV останется кнопки 2. вы в режиме настройки режима и отключить Нажмите и отпустите кнопку ли AUX) устройства , которое вы хотите . (TV, DVD

3. Нажмите и удерживайте кнопку 0. Выбранный режим отключен. TV не погаснет

Загем отпустите обе кнопки. Индикатор кнопки режима TV или AUX), которое вы хотите погаснет, что будет означать подключить. успешное завершение настройки. 3. Нажмите и отпустите кнопку 1.

от

ого режима останется. Нажмите и отпустите кнопку **STB**. Индикатор
Если в шаге 2 не нажимать ни одну из кнопок режима устройства(DVD
отключены/или AUX.), они все будут TV,

гореть.
5. Нажмите и отпустите кнопку LAST для сохранения настроек. Индикатор кнопки
режима STB погаснет, что будет означать успешное завершение
настройки. Команды переключения каналов будут распространяться только на
телеприемник, независимо текущего режима пульта. Если индикатор выбранной
кнопки режима загорается на 3 секунды и затем гаснет, необходимо заново произвести
настройку, начав с шага 1.

I. Отключение подсветки

Пульт MXv3 имеет функцию переключения между включением и выключением подсветки. Для использования данной функции следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Нажмите и удерживайте кнопку TV, при этом нажмите кнопку ОК и удерживайте в течение 1 секунды. Затем отпустите обе кнопки.
2. Все кнопки режима вспыхнут, а индикатор выбранной кнопки TV останется гореть.
3. Нажмите кнопку GUIDE, вся подсветка отключится.

Для включения подсветки во время использования пульта повторите шаги 1-3 еще раз.

J. Установка заводских настроек пульта

1. Нажмите и удерживайте кнопку TV, при этом нажмите кнопку ОК и удерживайте в течение 1 секунды. Затем отпустите обе кнопки.
2. Все кнопки режима вспыхнут, а индикатор выбранной кнопки TV останется гореть.
3. Нажмите и удерживайте кнопку DELETE в течение 3 секунд, после чего кнопка режима TV мигнет и погаснет. Все настройки пульта будут сброшены и переведены в исходное состояние. Для использования пульта для телевизора и других устройств выполните настройку режимов TV, DVD и AUX.
4. Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна клавиша, время на настройку истечет. Индикатор выбранной кнопки режима загорится на 3 секунды и погаснет. ПДУ вернется в

с. Для каждого режима может быть произведено обучение только одного типа устройства.

d. Используйте новые батарейки для вашего оригинального пульта и для MXv3.

e. Производите обучение на расстоянии не менее 1 м от источников излучения, яркого света, в том числе, люминесцентных ламп.

f. Перед началом обучения удалите все ранее настроенные команды (Раздел D-II), а затем попробуйте настроить 2-3 команды.

g. Направьте оригинальный пульт на нижнюю часть пульта MXv3, так чтоб ИК-элементы обоих пультов находились на одной линии друг с другом (см. рисунок слева). Для этого вам может потребоваться выровнить их по высоте.

h. Не производите обучение с кнопок громкости/отключения звука, если вы не уверены, что они регулируют громкость на данном устройстве.

i. Не производите обучение с кнопок воспроизведения VCR или DVD, если вы не уверены, что они выполняют эти функции для данного устройства.

j. Если при обучении возникают постоянные ошибки, попробуйте сделать следующее:

- i. Завершите сеанс обучения нажатием кнопки LEARN.
- ii. Удалите все выученныекоманды для данного режима.
- iii. Проверьте, что ИК-элементы двух пультов совмещены правильно.
- iv. Попробуйте изменить

нормальное рабочее состояние, и вам нужно будет снова начать с шага 1.

К. Дополнительные рекомендации по обучению

Для одной кнопки режима вы можете произвести обучение только одного типа устройств.

Например, TV коды программируются только в режиме TV, DVD коды - в режиме DVD и т.д. Если вы пытаетесь произвести обучение с Универсального пульта, он может иметь более одного типа кода, который может быть сохранен в определенном режиме.

a. Невозможно приписать функцию кнопке LEARN, а также производить обучение в режиме STB.

b. В зависимости от типа оригинальный пульт может иметь кнопки, не поддающиеся обучению.

v. расстояние между пультами: расположите их ближе (1 см) или дальше (5 см) друг от друга.

Попробуйте повторить обучение для данного режима. Если проблема сохраняется для тех же самых кнопок, проверьте работоспособность оригинального пульта - передает ли он сигнал? Работает ли со своим устройством? Попробуйте провести обучение данной кнопки в другом режиме. Если обучение удалось произвести, значит возможно он использует другой тип кодов, и произвести обучение в данном режиме нельзя.



Таблица кодов

ТЕЛЕВИЗОРЫ

Table listing various TV models and manufacturers including Abex, Acme, Hallmark, Alleron, Amtron, Akai, Anam National, AOC, Apex, Archer, Aspect, Audiovox, Bang & Olufsen, Belcor, Janeil, Benq, Bluesky, Bradford, Brokwood, Jensen, Capehart, Daewoo, Citizen, Clairtone, Coby, Colortyme, Concierge, Contec/Cony, Cornea, Craig, Crosley, Crown, Curtis Mathes, CTX, Cybervision, Daewoo, Daytron, Dell, Diamond Vision, Digimate, Digistar, Disney, Dukane, Dumont, Durabrand.

ЦИФРОВЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ

Table with Samsung (0085) and TB/DVD КОМБО.

ТЕЛЕВИЗОРЫ HD

Table listing HD TV models from manufacturers like Tandy, Broksonic, Hitachi, Philips, Samsung, Sony, Tandy, Tashiko, etc.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЖК

Table listing LCD TV models from manufacturers like Sharp, Benq, Hitachi, Philips, Samsung, Sony, Toshiba, Viewsonic, etc.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЖК

Table listing LCD TV models from manufacturers like Acer, Fujitsu, Gateway, Hitachi, LG, Magnavox, NEC, Panasonic, Pioneer, RCA, Samsung, Toshiba, Viewsonic, Zenith, etc.

ПРОЕКЦИОННЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ

Table listing projector TV models from manufacturers like Blaupunkt, Cinesion, Clarion, Classic, Daewoo, Denon, Emerson, GE, Go-Videa, etc.

ЦИФРОВЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ

Table with Samsung (0085) and TB/DVD КОМБО.

ТЕЛЕВИЗОРЫ HD

Table listing HD TV models from manufacturers like Apex, Broksonic, Hitachi, Philips, Panasonic, Philips, RCA, Sansui, Sylvania, Toshiba, etc.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЖК

Table listing LCD TV models from manufacturers like Broksonic, Daewoo, Emerson, JVC, Magnavox, Magnin, MGA, Mitsubishi, Optimus, Panasonic, Penney, Philips, Quasar, RCA, Samsung, Sansui, Sanyo, Sharp, Sylvania, Toshiba, Zenith, etc.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЖК

Table listing LCD TV models from manufacturers like KEC, Cetrionic, Realistic, Motorola, Spectra, Emerson, Squareview, Kenwood, Konka, Elite Video, Gateway, Emerson, Koss, Singer, etc.

ЦИФРОВЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ

Table with Samsung (0085) and TB/DVD КОМБО.

ТЕЛЕВИЗОРЫ HD

Table listing HD TV models from manufacturers like Multitech, Starlite, Mitsubishi, Lasonic, Multivision, Sight, Pioneer, Myron & Davis, Supra, Sony, Magnavox, NAD, Superscan, Toshiba, etc.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЖК

Table listing LCD TV models from manufacturers like Envision, Irradio, Electroband, Montgomery Ward, Electrohome, Moteva, Funai, Spectra, NAD, Niko, Sylvania, etc.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЖК

Table listing LCD TV models from manufacturers like Gateway, Futuretec, Squareview, Kenwood, Konka, Elite Video, Gateway, Emerson, Niko, Symphonic, etc.

ЦИФРОВЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ

Table with Samsung (0085) and TB/DVD КОМБО.

ТЕЛЕВИЗОРЫ HD

Table listing HD TV models from manufacturers like Norcent, Philips, Pioneer, Proscan, Qwestar, RCA, Sampo, Samsung, Sansui, Sanyo, Sharp, Sherwood, Sony, Sylvania, Techwood, Toshiba, Venturer, Yamaha, Zenith, etc.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЖК

Table listing LCD TV models from manufacturers like Sanyo, Sharp, Sanyo, Sony, SVA, Funai, Spectra, NAD, Niko, Sylvania, etc.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЖК

Table listing LCD TV models from manufacturers like Go-Videa, Cyberhome, RCA, Sharp, Toshiba, Fisher, Fuji, Garrard, Kenwood, Magnavox, Marantz, Nakamichi, NEC, Onkyo, Optimus, Pioneer, Proton, etc.

ЦИФРОВЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ

Table with Samsung (0085) and TB/DVD КОМБО.

ТЕЛЕВИЗОРЫ HD


Table listing HD TV models from manufacturers like Humax, ILO, JVC, Liteon, Medion, Panasonic, Pioneer, Polaroid, Sony, TiVo, Toshiba, etc.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЖК

Table listing LCD TV models from manufacturers like Bose, Apex, Broksonic, Daewoo, Emerson, Go-Videa, Hitachi, JVC, Magnavox, Panasonic, Philips, Polaroid, RCA, Samsung, Sanyo, Sharp, Sony, Toshiba, Zenith, etc.

ТЕЛЕВИЗОРЫ ЖК

Table listing LCD TV models from manufacturers like Admiral, Adventura, Aiwa, Akai, Apex, Audio Dynamics, Bell & Howell, Broksonic, Candle, Carver, Citizen, Colortyme, Daewoo, DBX, Dimensia, Dynatech, Emerson, Fisher, Fuji, Garrard, Kenwood, Magnavox, Marantz, Nakamichi, NEC, Onkyo, Optimus, Pioneer, Proton, etc.



GE	0225 0311 0335 0342				
	0354 0278 0292				
Goldstar	0227 0245 0338				
	0329 0346 0234				
Go-Video	0354 0375 0407 0368				
Gradiente	0251 0245				
Harley Davidson	0251				
Harman Kardon	0234 0254				
Headquarter	0268				
Hitachi	0369 0347 0303 0332				
JC Penney	0225 0245 0268 0354				
	0369 0376 0377 0292				
	0303 0332 0343 0234				
Jensen	0369 0303				
JVC	0376 0377 0268 0234 0303				
Kenwood	0268 0376 0377				
	0234 0303				
Lloyd	0227 0251				
Magnavox	0287 0329 0227				
	0225 0235 0292				
Magnin	0354				
Marantz	0287 0268 0376 0377				
	0289 0292 0339 0234				
Memorex	0287 0245 0268 0304				
	0310 0329 0354 0226				
	0227 0337 0248 0251 0292				
MGA	0290 0254				
Minolta	0369 0332				
Mitsubishi	0290 0298 0369				
Montgomery Ward	0226 0300				
Motorola	0226 0292				
Multitech	0227 0354 0251 0278 0356				
NEC	0268 0376 0377 0289				
	0301 0302 0303 0234 0249				
Optimus	0239 0354 0363				
Optonica	0354 0300 Orion	0256 0310			
Panasonic	0363 0381 0373 0225 0292				
Penney	0227 0251 Pentax	0369 0332			
Pentax Research	0234				
Philco	0287 0225 0235 0292				
Philips	0287 0344 0345				
	0371 0378 0383 0292 Philips-Magnavox	0287 0288 0226			
Pioneer	0305 0369 0376				
	0377 1084 0343				
Polaroid	0949				
Portland	0242 0244				
Proscan	0225 0308				
Pulsar	0329				
Quarter	0268				
Quartz	0268				
Quasar	0363 0225 0381 0292				
RadioShack	0225 0226 0227				
	0254 0274 0292 0300 0337				
RCA	0225 0245 0308 0309 0311				
Realistic	0225 0226 0227 0245				
	0268 0354 0361 0363 0248				
Ricoh	0353 Runco	0329 Samsung 0354 0240 0369 0230 0337			
Sanky	0226 0329				
Sansui	0376 0377 0394				
	0256 0967 0303 Sanyo				
Sony	0379 0324 0229 0323 0353				
	0372 0364 0365 0366 0380				
STS	0369 0292 0332				
Sylvania	0227 0287 0290 0225				
Symphonic	0227 0236 0456 0251				
Tandy	0227 0268				
Tatung	0303				
Teac	0227 0251 0303				
Technics	0292 Teknika 0227 0245 0325 0251 0292				
Thomas	1071				
Tivo	0371 0372 Toshiba 0240 0261 0287 0290				
	0369 0924 0398 0274 0341				
Vector Research	0240 0376				
Victor	0376 0377				
Video Concepts	0240 0376				
Wards	0225 0226 0227 0240 0245				
	0354 0369 0248 0251 0254				
White Westinghouse	0227 0279 XR-1000	0251 0292 0356 Yamaha	0234 0303 0376 0377		
Zenith	0329 0247 0252 0266				
	0288 0226 0227 0338 0347				
	0353 0358 0229 0310 0232				
	0376 0377 0279 0368 0243				

ДОМАШНИЕ КИНОТЕАТРЫ (HTIB)

Apex	0436 0459
BOSE	0672 1098
Denon	1089 0852
JBL	0427
JVC	0964 1099
Koss	0415 0388
LG	0972
Magnavox	0915 0969 0756 0408
Onkyo	0975 0422

Panasonic	0974 0437
Philips	0755 1126 0969
	0756 0408 0757
Pioneer	0976 0968
RCA 0449 0453 0879 0920 Samsung 0454 0942	
1099	
Sony	0986
Venturer	0449

РЕСИВЕРЫ (HTIB)

Aiwa	0414 0839
Apex	0457
Onkyo	0975
Philips	1126
Pioneer	0837
Yamaha	0846

РЕСИВЕР/ТЮНЕР (HTIB)

Denon	0852
JVC	0964 1099
LG	0972
Magnavox	0756
Onkyo	0975
0422	
Panasonic	0974
0437 Philips 0755	
0756 0757 Pioneer	
0976 0968	
RCA	0879
Samsung	0942
1099	
Sony	0779 0799
0833 0834 0843	
Toshiba	1089 1090
Zenith	0787

ТЮНЕР (HTIB)

Koss	0415
------	------

УСИЛИТЕЛИ

Aiwa	0839 0860
Carver	0825
Citizen	0826
Denon	0803 0852
Fisher	0814 0821
GE	0870
Goldstar	0766
Harman Kardon	0804
Hitachi	0768
JVC	0790

0239 0245 0268 0342 0354 0361 0363 0248 0251	0
	8
	0
	8
0312 0313 0314 0315 0316 0335	8
0354 0369 0228 0278 0292 0332	0
	8
	6
	9
0251 0254 0274 0292 0300 0337	0
	7
	9
	6
	0
0240 0250 0257	6
	8
	8
	0
	7
0456 0251 0292 0236 0458 1106	2
	1
	0822

0754	
Quasar	0810
RCA	0879
Sharp	0671 0679 0809
Sherwood	0706
Sony	0798 0799 0835
Teac	0855 0710 0807
Technic	0791
Technics	0791 0815
NAD	0743
Victor	0787
Yamaha	0802 0840
	0841 0848 0849

РЕСИВЕР/УСИЛИТЕЛЬ

Yamaha	
	0840 0841 0846
	0847 0848 0849

РЕСИВЕР/ТЮНЕР

Aiwa	
	0842 0851 0839 0860
BOSE	0672
Carver	0825
Denon	0852 0803
Harman Kardon	0804
JVC	0790 0813
Kenwood	0683 0828 0832 0869

Magnavox	0814
Marantz	0824
Mitsubishi	0877
Onkyo	0805 0811 0812
Panasonic	0810 0863
Philips	0814 0824 0825 0756 0757
Pioneer	0837 0878 0976
RCA	0717 0726 0772 0795
	0827 0845 0866 0867 0875
Samsung	0454
Sansui	0705
Sherwood	0806 0859
Sony	0779 0797 0835 0836 0843
Technics	0810 0815 0863
Wards	0745
Yamaha	0846 0847
	0848 0849 0767

АУДИО КАССЕТНЫЕ ДЕКИ

Akai	0715 Harmon/Kardon
0818	

ТЮНЕРЫ

Panasonic	0736 0815 0863
Philips	0824 0825
Polaroid	1122

ТЮНЕР/CD КОМБО

BOSE	0774
------	------